

YAASA

Przewodnik rozwiązywania problemów
Yaasa Desk Basic

SPIS TREŚCI

1	Legenda	3
2	Ogólne	3
3	Zasilanie	3
4	Usuwanie usterek	3
4.1	Ręczny reset	3
4.2	Możliwe usterki i ich usuwanie	4
5	Dodatkowe informacje	5

1 LEGENDA



2 OGÓLNE

Przed rozpoczęciem obsługi biurka należy uważnie przeczytać instrukcję i uwagi dotyczące ostrożności zawarte w instrukcji. W przypadku problemów i komunikatów o błędach zapoznaj się z tym przewodnikiem rozwiązywania problemów. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.

3 ZASILANIE

Ustaw biurko w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

4 USUWANIE USTEREK

4.1 RĘCZNY RESET

Większość błędów można naprawić przez reset ręczny.

1. Naciśnij przycisk „błat w dół”. Przytrzymaj przycisk „błat w dół” dopóki blat osiągnie najniższą pozycję blatu (zaprogramowana pozycja blatu).
2. Naciśnij ponownie przycisk „błat w dół” i przytrzymaj przycisk. Po ok. 3 sekundach blat przesunie się w dół, aż do osiągnięcia najniższej pozycji blatu.
3. Zwolnij przycisk „błat w dół”. Biurko można teraz ponownie normalnie używać.

4.2 MOŻLIWE USTERKI I ICH USUWANIE

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu przełącznika ręcznego:

Problem	Możliwa przyczyna	Naprawa
Biurko zatrzymuje się 1 cm przed osiągnięciem najniższej pozycji	Ustawienie bezpieczeństwa - Biurko nie powinno przy poruszaniu się w dół gwałtownie przesunąć się do najniższej pozycji	Nadal trzymaj przełącznik ręczny, aż biurko ze zmniejszoną prędkością zostanie obniżone do najniższego poziomu.
Biurko się chwieje	Śruby montażowe nie są dokręcone Stopki poziomujące nie są ustawione	ZDokręć śruby za pomocą dostarczonego narzędzia lub wkrętarki akumulatorowej. Wyreguluj nóżki poziomujące, aby równo dotykały podłoża.
Napędy lub sterowanie nie działa	Kabel zasilający nie jest podłączony Sterowanie silnikiem jest uszkodzone Przełącznik ręczny jest uszkodzony Przerwy nie są przestrzegane Kontakt z cieczami	Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Skontaktuj się z obsługą klienta. Skontaktuj się z obsługą klienta. Po 18-minutowej przerwie można normalnie korzystać z biurka Skontaktuj się z obsługą klienta.
LED nie świeci się	System funkcjonuje normalnie System nie łączy się tak, jak zwykle.	Obsługuj system tak, jak zawsze. Instrukcje znajdziesz w broszurze instrukcji konfiguracji.
Czerwone światelko miga	Ostrzeżenie wskazujące na błąd systemu	Zostaw wszystkie przyciski i odczekaj 5 sekund. Następnie spróbuj przesunąć stół. Odłącz wszystkie komponenty od Power Hub. Odłącz Power Hub od sieci. Sprawdź Power Hub pod kątem przegrzania. W razie potrzeby pozwól mu ostygnąć. Sprawdź wszystkie połączenia i ponownie podłącz system. Jeśli problem nie ustąpi: wykonaj reset ręczny.

Zielone światelko miga	Start systemu	Odczekaj do momentu, aż LED przestanie migać.
	Trwa resetowanie	
	Cykl pracy przekroczony	
	Wykrywanie kolizji (ISP)	Usuń przeszkodę ze stołu. Usuń niepotrzebne obciążające przedmioty z powierzchni blatu. Obsługuj system jak zwykle.

Zielone światelko miga szybko

Wymagany jest reset ręczny

Wykonaj reset ręczny

Uwaga:

Jeśli podczas regulacji wysokości wystąpi awaria zasilania lub przewód zasilający zostanie odłączony, konieczny może być ręczny reset.

5 DODATKOWE INFORMACJE

Resetowanie sterowania do ustawień fabrycznych:



1. Naciśnij jednocześnie przyciski „błat w górę” i „błat w dół”, a następnie je zwolnij.



2. Przytrzymaj przyciski „błat w górę” i „błat w dół” przez ok. 10 sekund. LED świeci na czerwono



3. Kiedy LED zacznie migać, zwolnij przyciski „błat w górę” i „błat w dół”.

4. System został teraz zresetowany do ustawień fabrycznych. Możesz ponownie normalnie korzystać z systemu.