

YAASA

Guida alla risoluzione dei problemi per
Yaasa Desk Basic

INDICE

1	Legenda	3
2	Informazioni generali	3
3	Alimentazione elettrica	3
4	Risoluzione dei problemi	3
4.1	Ripristino manuale	3
4.2	Eventuali malfunzionamenti e come risolverli	4
5	Ulteriori informazioni	5

1 LEGENDA



2 INFORMAZIONI GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni e le misure di sicurezza presenti nel manuale prima di usare il tavolo.
In caso di problemi o messaggi di errore, è possibile consultare questa guida per la risoluzione dei problemi.
In caso di ulteriori domande, si prega di contattare direttamente il servizio clienti.

3 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Posizionare il tavolo vicino a una presa elettrica e inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.1 RIPRISTINO MANUALE

La maggior parte degli errori può essere corretta mediante un ripristino manuale.

1. Premere il tasto "piano verso il basso" e tenerlo premuto fino a quando il piano del tavolo non ha raggiunto la posizione più bassa (che corrisponde alla posizione programmata del piano del tavolo).
2. Premere di nuovo il tasto "piano verso il basso" e tenerlo premuto. Dopo circa 3 secondi, il piano del tavolo si abbassa ulteriormente raggiungendo così la posizione del piano più bassa possibile.
3. Rilasciare il tasto "piano verso il basso". Ora il tavolo può essere utilizzato normalmente.

4.2 EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI E COME RISOLVERLI

Messaggi di errore sul display dell'interruttore manuale:

Problema	Causa possibile	Risoluzione
Il tavolo si arresta 1 cm prima di raggiungere la posizione più bassa	Impostazione di sicurezza - durante la discesa, il tavolo non dovrebbe spostarsi bruscamente mentre raggiunge la posizione più bassa	Continuare a tenere premuto l'interruttore manuale fino a quando il tavolo non raggiunge la posizione più bassa a una velocità ridotta
Il tavolo traballa	Le viti di fissaggio non sono ben avvitate	Stringere bene le viti con lo strumento in dotazione o con un avvitatore elettrico
	I piedini regolabili non sono posizionati tutti allo stesso livello	Regolare i piedini regolabili in modo che siano posizionati bene sul pavimento
I comandi o il dispositivo non funzionano più	Il cavo di alimentazione non è collegato	Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica
	Unità di controllo del motore difettosa	Contattare il servizio clienti
	Interruttore manuale difettoso	Contattare il servizio clienti
	Pause non rispettate	Dopo una pausa di 18 minuti, il tavolo può essere riutilizzato normalmente
	Contatto con liquidi	Contattare il servizio clienti
Il LED non si illumina	Il sistema funziona normalmente	Utilizzare il sistema come al solito
	Il sistema non è collegato in modo ottimale	Consultare il manuale
Luce rossa lampeggiante	Avviso di errore di sistema	Rilasciare tutti i pulsanti e attendere 5 secondi. A questo punto, provare a spostare il tavolo. Scollegare tutti i componenti dall'alimentatore. Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica. Verificare che l'alimentatore non si sia surriscaldato. Lasciare raffreddare se necessario. Controllare tutte le connessioni e ricollegare il sistema. Se il problema persiste, eseguire un ripristino manuale.

Luce verde lampeggiante	Avvio del sistema	Attendere che il LED smetta di lampeggiare
	Reset in corso	
	Ciclo di lavoro completato	
	Rilevamento di una collisione (ISP)	Rimuovere l'ostacolo dal tavolo Rimuovere i carichi non necessari dal piano del tavolo Utilizzare il sistema come al solito.

La luce verde lampeggia velocemente

È necessario il ripristino manuale

Eeguire un ripristino manuale

Attenzione:

se viene a mancare l'alimentazione elettrica durante la regolazione dell'altezza o il cavo di alimentazione è scollegato, potrebbe essere necessario un ripristino manuale.

5 ULTERIORI INFORMAZIONI

Ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica:



1. Premere contemporaneamente i pulsanti „piano del tavolo verso l'alto“ e „piano del tavolo verso il basso“ e rilasciarli.



2. Tenere premuti i pulsanti „piano del tavolo verso l'alto“ e „piano del tavolo verso il basso“ per 10 secondi.
Il LED lampeggiante è rosso.



3. Quando il LED inizia a lampeggiare, rilasciare i pulsanti „piano del tavolo verso l'alto“ e „piano del tavolo verso il basso“.

4. Il sistema è ora ripristinato alle impostazioni di fabbrica. A questo punto è possibile utilizzare il sistema normalmente.